




Säilytä ja lue ohjeet huolellisesti. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.















Tarkista ensin pakkauksen sisältö. Kokoa huonekalu numerojärjestyksessä kuvien mukaisesti.
Kalusteen ruuvit on kiristettävä aika ajoin uudelleen, ettei mahdollinen käytön aikana auennut ruuvi aiheuta tapaturmavaaraa. Tällöin huonekalu pysyy tukevana ja kestää kauemmin.



P00-1962 / P00-1963




Fame
monitoimipöytä




H01-0056  5x50 14	H10-0003  16	H10-0004  15 mm 16
H06-0021  Ø8x30 16	H15-0001-010  Ø20 8	H02-0002  2
H01-0010  M4x22 4	H04-0014  16	H01-0126  3,5x15 8
H07-0004  4	H07-0025  2	H07-0032  2
H06-0014  8x60 2	H12-0008-010  Ø35 4	H01-0008  30 kpl 1
H03-0001  1		

Osaluettelo


Osanumero	Nimitys	Kpl	Pituus	Leveys	Paksuus
MN4377036	Hylly	4	461 mm	378 mm	16 mm
MN4377042	Kansi vasen	1	497 mm	414 mm	22 mm
MN4377037	Ovi	2	645 mm	373 mm	16 mm
MN4377034	Tausta	2	665 mm	404 mm	3 mm
MN4377083	Etu-/takasarja	2	476 mm	78 mm	16 mm
MN4377084	Välitilan pohja	1	476 mm	370 mm	16 mm
MN4377080	Pohja	2	478 mm	378 mm	16 mm
NT11779	Sivu, vasen	2	700 mm	480 mm	16 mm
NT11777	Sivu, oikea	2	700 mm	480 mm	16 mm
MN4377035	Peilikansi	1	497 mm	470 mm	22 mm
MN43773268	Kansi oikea	1	497 mm	414 mm	22 mm




4



H10-0003 + H10-0004




5




Tarkista pöydän suoruus "ristimittamalla" se kulmasta kulmaan ennen taustalevyn kiinnittämistä.
On suositeltavaa koota pöytä lopulliselle paikalleen. Mahdollinen siirto on tehtävä erityisen varoen, mieluummin osittain purettuna.

Saranan asennus ja irroitus



Saranan säätö



6

