



# Zello senkin ja tv-tason kasausohje

Tarkista ensin pakkauksen sisältö. Kokoa kaluste kuvien mukaisesti. Kalusteen ruuvit on kiristettävä aika ajoin uudelleen, ettei mahdollinen käytön aikana auennut ruuvi aiheuta tapaturmavaaraa. Tällöin kaluste pysyy tukevana ja kestää kauemmin.



Jalan  
säädettävä  
korkeus 85–  
130 mm



Kaatumisen estämiseksi kiinnitä kaluste seinään seinämateriaalille sopivilla ruuveilla.

Vain TV-tasossa

